

Installasjonsveiledning IPLink Bredbåndstelefonti



Kjære kunde!

Gratulerer med ditt nye abonnement, og velkommen som kunde på bredbåndstelefoeni hos IPLink.

I startpakken finner du et bredbåndstelefoeniadapter som enkelt kobles til din bredbåndsforbindelse. Dette heftet gir deg informasjon om hvordan du kobler opp og installerer ditt nye produkt. Adapteret du har mottatt er svært enkelt å installere, men det er likevel viktig at du følger denne brukerveiledningen og oppkoblingsskissen for å koble det opp riktig.

Vi ser frem til et hyggelig kundeforhold, og håper du blir fornøyd med ditt abonnement.

Viktig informasjon før du starter

Dersom du har valgt å overføre ditt gamle fasttelefonnummer over til IPLink så må du vente til overføringstidspunktet før ditt abonnement vil være aktivt og fungere.

Du vil motta informasjon om overføringstidspunkt i velkomstbrev fra IPLink.

Kontroller at startpakken inneholder følgende:



Linksys SPA-2102 adapter



Strømforsyning



Grå telefonkabel




Blå nettverkskabel

Du må ha følgende tilgjengelig før du starter:

- En aktiv bredbåndsforbindelse
- Ditt bredbåndsmodem
- Analog telefon

Installasjon av bredbåndstelefonadapteret



Du er nå klar til å starte å installere bredbåndstelefonadapteret. På de neste sidene blir du tatt gjennom fire enkle steg for å koble opp ditt bredbåndstelefonadapter og begynne å bruke bredbåndstelefoner fra IPLink:


1. Koble adapteret til ditt bredbåndsmodem
2. Koble din analoge telefon til adapteret
3. Koble din datamaskin til adapteret
4. Koble strømforsyningen til adapteret


Når du har gått gjennom disse fire stegene, så er du klar til å begynne å ringe med ditt bredbåndstelefonabonnement.

Steg 1: Koble adapteret til ditt bredbåndsmodem

- 1 Finn frem bredbåndstelefonadapteret og den medfølgende blå nettverkskabelen
- 2 Lokaliser ditt bredbåndsmodem



- 3 Koble den blå nettverkskabelen inn i den blå **Internet**-utgangen på adapteret
- 4 Koble den andre enden av den blå nettverkskabelen inn i ditt bredbåndsmodem. Denne porten er gjerne merket med et  symbol av type og heter ofte **Ethernet** eller **LAN**.




Steg 2. Koble din analoge telefon til adapteret

- 1 Finn frem den grå telefonkabelen som fulgte med i startpakken
- 2 Finn frem din analoge telefon



- 3 Plugg den grå telefonkabelen inn i din analoge telefon.
NB! Dersom du har en lik telefonkabel fra før, kan du benytte denne.
- 4 Plugg den andre enden av telefonkabelen inn i **Phone 1** utgangen på adapteret



Steg 3: Koble din datamaskin til adapteret

Alternativ A: Koble din datamaskin direkte til adapteret

Før du starter må du lokalisere din datamaskin og en tilhørende nettverkskabel.


- 1 Plugg den ene enden av nettverkskabelen inn i nettverkskortet på din datamaskin.
- 2 Koble den andre enden av nettverkskabelen inn i **Ethernet** utgangen på adapteret.



Alternativ B: Koble til din datamaskin via egen router

Før du starter må du lokalisere din bredbåndsrouter og en tilhørende nettverkskabel.

- 1 Koble den ene enden av nettverkskabelen inn i **Internet / WAN** utgangen på routeren
- 2 Koble den andre enden av nettverkskabelen inn i **Ethernet** utgangen på adapteret
- 3 Koble dine datamaskiner til routeren



Steg 4: Koble strømforsyningen til adapteret


- 1 Finn frem begge delene av strømforsyningen som fulgte med i startpakken



- 2 Koble den løse stikkontakt-delen inn på adapter-delen av strømforsyningen




- 3 Koble den ene enden av strømforsyningen inn i strømutgangen på adapteret
- 4 Plugg deretter strømadapteret inn i en ledig stikkontakt som er påkoblet strøm.



Kontroll av lampestatus på adapteret

Etter at du er ferdig med å installere adapteret bør du kontrollere at lampene på adapteret har riktig lampestatus.



Straks strømforsyningen er koblet til adapteret, så vil lampene på adapteret begynne å blinke. Etter hvert skal lampene lyse på følgende måte:

- A: Power** **Lampen skal lyse fast grønt**
Lampen blinker når du kobler strøm til adapteret, og vil deretter begynne å lyse fast grønt når adapteret er koblet til internett. Dersom adapteret ikke får internettforbindelse så vil lampen fortsette å blinke grønt.
- B: Internet** **Lampen skal lyse/blinke grønt**
Lampen begynner å lyse når adapteret har fått internettforbindelse og lampe A har begynt å lyse fast grønt. Lampen vil blinke når det går trafikk gjennom internettporten på adapteret.
- C: Phone1** **Lampen skal lyse fast grønt**
Lampen indikerer at summetonen skal være i orden på linjen. Dersom det ikke er lys i denne lampen så vil heller ikke summetonen fungere. Lampen vil blinke når du løfter av røret på din telefon.

Nettverksinnstillinger på adapteret

Adapteret kobles normalt direkte inn i ditt bredbåndsmodem, som vist i steg 1. Enkelte bredbåndsløseleverandører krever tilkobling med brukernavn og passord (PPPoE tilkobling).


Dersom denne informasjonen ikke ligger inne i ditt modem (modem i bridge mode) så må du legge inn PPPoE-brukernavn og passord i adapteret. Denne informasjonen kan du få opplyst fra din bredbåndsløseleverandør.

Dersom du har behov for å legge inn PPPoE brukernavn og passord, eller du ønsker å gjøre andre innstillinger i adapterets router, kan du åpne Internet Explorer og skriv inn adressen <http://192.168.0.1> i adressefeltet. Du vil da få frem konfigurasjonsoppsettet for adapteret.

Se for øvrig www.iplink.no for ytterligere informasjon om hvordan du går frem for å legge inn PPPoE-brukernavn og passord. Her finner du også andre veiledninger og tips.

Gratulerer!

Du har nå installert bredbåndstelefonadapteret og er klar til å begynne å bruke bredbåndstelefon fra IPLink. Utstyret skal nå være koblet opp på omtrent som vist nedenfor.



Opplever du problemer?

Summetone

Dersom du opplever problemer med å få summetone så bør du først kontrollere at lampene på adapteret har korrekt lampestatus. Dersom lampene ikke lyser korrekt, bør du gå gjennom de fire stegene i installasjonsprosessen på nytt.

Inn- og utgående samtaler

Dersom du har valgt å ta med deg ditt telefonnummer over til IPLink og har problemer med å gjennomføre samtaler så bør du kontrollere at tidspunkt for overføring av ditt telefonnummer har passert. Telefonnummeret vil ligge hos din gamle operatør og dermed være utilgjengelig for IPLink helt frem til tidspunktet for overføringen. Det betyr at inn- og utgående samtaler kan gjennomføres først etter at nummeret er overført.

Dersom dette ikke løste problemet, se www.iplink.no for ytterligere informasjon. Her finner du også kontaktinformasjon til Kundeservice som kan gi deg personlig assistanse for å løse problemet.